

# 智能摆闸

安装调试说明

### 深圳市宇安机电有限公司

(http://www.gdyuan.com)

电话: 0755-61110432 传真: 0755-61110431

技术支持: 0755-61110448

宇安 智能通道闸系统



# 一、产品介绍

- 1、功能及特点
- 1.1 标准产品功能特点:
- 1) 具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用;
- 2)通过主控板上的内置小按盘,可编程设备的运行状态;
- 3)防夹、防碰伤功能,在摆臂复位的过程中遇阻时,在规定的时间内电机自动停止工作,默认延时后再次复位(直到复位为止),且力度很小(≤2Kg);
- 4) 防冲功能,在没有接收到开闸信号时,摆臂自动锁死;
- 5) 摆臂同步可调(针对双摆情况):
- 6)具有自动复位功能,开闸后,在规定的时间内未通行时,系统将自动取消用户的此次通行的权限:
- 7) 可自由调节常开或常闭,以满足不同场地的要求:
- 8) 可与多种读卡设备相挂接,接收继电器开关信号工作;
- 9) 单向、双向摆功能,可单向或双向控制人员进出;
- 10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理;
- 11) 延时自动复位,系统默认为开启后 10 秒(可调)自动复位;
- 12) 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合,符合消防要求。

宇安 智能通道闸系统

- 2.2 可扩展功能:
- 1) 声、光报警功能,含非法闯入报警,防夹报警等;
- 2) 计数功能;
- 3) 红外复位功能;
- 4) 机箱加长, 摆臂加长等。
- 3、标准技术参数

☆机箱材料: 国产标准 304 号不锈钢

☆机箱尺寸: 桥式机箱(YAT6606, YAT6608)

1200长\*280 宽\*1000 高(MM)(标准)

立式机箱 (YAT6602)

380长\*280 宽\*1000 高(MM)(标准)

立柱机箱 (YAT6601S, YAT6601, YAT6603)

主柱直径: 168mm、 附杆直径: 88mm、

附杆与主体宽度: >摆杆臂长 高1050mm

☆摆臂长: 500-900mm

☆摆臂传动角度: 180 度

☆摆动方向: 单向或双向

☆工作电压: AC220±10% V/50 ±10% HZ

☆驱动电机: 24V 直流有刷电机

☆输入接口: 干接点信号或 12V 电平信号或脉宽≥100ms 的 12V 脉冲信号,驱

动电流≥10mA

☆通信接口: RS485 标准距离≤1200 米

☆通行速度: 40 人/分钟(常开), 25-30 人/分钟(常闭)

☆闸门开、关时间: 2-3 秒

☆上电后进入通行状态所需时间: 3 秒

☆出现故障后的自动复位时间: 10 秒


☆工作环境:室内、室外(阴棚)

☆温度: -10℃—— 50℃ 相对湿度: ≤90%, 不凝露


# 二、 安装说明

#### 1、土建安装:


安全岛,并在闸机底座中部预埋铺设 220V3X1.5mm²单相电源线及 4X0.5mm²屏 蔽控制线的两根线管。用四个膨胀螺丝按下图闸机底座安装尺寸将闸机固定在安全岛上。引入接通 220V 电源,并将控制线接至控制室。



桥式斜角摆闸安装尺寸图





桥式直角摆闸安装尺寸图




立式摆闸安装尺寸图

宇安智能通道闸系统






立、圆柱摆闸安装尺寸图



商场摆闸安装尺寸图

宇安智能通道闸系统




摆闸机芯示意图

#### 2、 使用前准备

1)输入接口: +12V 电平信号或脉宽>100ms 的 DC12V 脉冲信号,驱动电流>10mA 或干接点信号或 RS485 信号;

2)接线排的连接: 按接线排的标识接好电源和开闸信号;



注明: 提供的开闸信号有 3 种接法:

- A、干接点信号: VDD 为公共端, OPE-L 和 OPE-R 分别和 VDD 短接就分别 为左开和右开信号;
- B、+12V 电平信号或 DC12V 脉冲信号: GND 为公共端, OPE-L 和 OPE-R 分别和 GND 形成高、低电平回路就分别为左开和右开信号(注意: 高电频接 OPE-L 或 OPE-R);
- C、RS485 信号: TA、TB 分别为 A+、B-, GND 为公共地;
- D、联机线: 2 台设备的"联机线"端子一一对应直连即可。

宇安 智能通道闸系统

3)检查接线是否与接线图一致,检查所有插头是否有松动;检查设备是否接地可靠;确认无误后可上电调试。

#### 3、 注意事项:

1)未经许可,设备上请勿添加外围设备且确保设备接地可靠,保证设备工作的安全可靠;

2)当设备用于户外时,应在设备安装处砌上 100mm~200mm 高的水泥安装平台,以便隔潮;同时在设备上方,应加装阳棚等挡雨设施,严禁直接将设备安置在露天环境中使用;

## 三、调试说明

#### 1、调试前准备

摆闸接线图 1 份,摆闸设备 1 套。

#### 2、 检查接线

根据接线图检查电机的接线,市电接线。检查电源接线及整个设备的其它接 线正确。确认无误后可上电调试!

设备的保护地一定要可靠接地,否则不允许调试;

#### 3、功能调试

- 1) 此闸为双向常闭摆闸.外接进向刷卡信号、出向刷卡信号。
- 2)没有刷卡信号时,当行人从进向进入时报警,同理没有刷卡信号时,当行人从出向进入时报警。
- 3) 行人刷卡通行:当行人刷卡后方向指示变为绿色箭头,闸门打开开始延时, 在设定通行时间内行人通行则闸门关闭,绿色箭头变为红色禁止.若超时 行人仍不通行则闸门关闭,绿色箭头变为红色禁止。
- 4) 行人通行时如两人太近具体以时间为限则当作一人处理.
- 5) 摆闸开关运行速度可调.具体见参数设置.

#### 4、上电运行

1) 此闸为常闭型摆闸,上电后闸门自动关闭,断电自动打开。

### 系统参数设置操作说明

#### 一、通用描述

- 1. 显示屏是指主控板上的从左到右显示的 3 位 LED;
- 2. 三个按键从左到右依次为 INC 键, SET 键, DEC 键, SET 键用于进入和退出菜单或进入和退出功能设定; INC 键用于对需要设定的参数进行加 1; DEC 键用于对需要设定的参数进行减 1;

#### 二、进入和退出菜单的设定

1. 进入菜单:按下 SET 键,听到"嘟"的一声后,松开 SET 键,这时显示屏示"P00"字样,表示己经进入菜单设置状态,这时可用 INC 键和 DEC 键来选择设定功能的功能号;按 INC 键,功能号加 1,按 DEC 键功能号减 1;共有 15 种功能设定,分别是:

P00: 退出菜单设置的功能, 当出现 P00 时, 按 SET 键退出菜单设定;

P01: 电机上电时运转方向,=000 上电时正转,=001 上电时反转。

P02: 闸门最长运行时间,单位为 0.1 秒。如此时间设为 60 即为 6 秒,则关闸时 6 秒还没关到位则闸门停止关闸(系统默认值为 60)

P03: 行人通行时间,单位秒,如此时间设为 10 即为 10 秒,行人刷卡后在设定时间内不通行则取消刷卡。(系统默认值为 10)

P04: 工作方式(系统默认值为 000)

=000: 双向剧卡

=001: 进向刷卡, 出向自由

=002: 进向自由, 出向刷卡

=003: 进向自由, 出向自由

=004: 进向开闸(单向)

=005: 出向开闸(单向)

P05: 讲向开门速度: 闸门从关到位到讲向开到位的速度。(系统默认值为 10)

P06: 进向关门速度: 闸门从进向开到位到关到位的速度。(系统默认值为 10)

P07: 出向开门速度: 闸门从关到位到出向开到位的速度。(系统默认值为 10)

P08: 出向关门速度: 闸门从出向开到位到关到位的速度。(系统默认值为 10)

P09: 行人通行间隔时间在设定时间内则认为是一人, (系统默认值为 10)

P10: 进向计数器清零, 当显示 P10 时按 SET 键后显示 C—L, 按 INC 键后系统 发进向计数清零信号, 进向计数器清零。

P11: 出向计数器清零, 当显示 P11 时按 SET 键后显示 C—L, 按 INC 键后系统 发出向计数清零信号, 出向计数器清零。

P12: 带记忆/不带记忆设置(系统默认值为 000)

=000: 双向带记忆,

=001: 进向不带记忆, 出向带记忆。

=002: 进向带记忆,出向不带记忆。

=003: 双向不带记忆。

P13: 设备通讯地址,即几号机。范围 1—255。(系统默认值为 001)

P14: 设备类型

=000: 设备为摆闸

=001:设备为翼闸

P15: 系统恢复默认值, 当显示 P15 时按 SET 键后显示 P-2 此时按 INC 键系统恢 复默认值。

2. 退出菜单设置:按 INC 键或 DEC 键,当出现 P00 字样时,按 SET 键即可退出菜单设置。(以上速度值越小则速度越快。)

### 附件一、二、三

### 附件一

### 电动摆闸通讯协议

#### 一、硬件协议

通讯信号: RS485, 半双工

通讯波特率: 9600bps

起始位: 1位

停止位:1位

数据位长: 8位数据位

奇偶校验位:无

#### 二、帧协议

1.上位机发送帧格式:同步码+设备地址+命令码+数据+校验码同步码:以十六进制数发送接收

235 (十进制)

设备地址: 以十六进制数发送接收

设备地址范围为 0-255 (十进制)

命令码/数据: 1) 左向开闸命令 40H 00H

2) 右向开闸命令 41H 00H

校验码=(同步码)XOR(设备地址)XOR(命令)

例如:设备地址为 1 时各命令

左向开闸命令: EB 01 40 00 AA

右向开闸命令: EB 01 41 00 AB

2.单片机发送帧格式:同步码+设备地址+数据+数据+校验码 同步码:以十六进制数发送接收

235 (十进制)

设备地址: 以十六进制数发送接收

设备地址范围为 0-255 (十进制)


- a) 对于读取计数值命令,返回数据为两个字节,第一个字节为低 8 位, 第二个字节为高 8 位;
- b) 对于控制命令返回响应码:
  - 1) 左向开闸命令响应码 C0H 00H
  - 2) 右向开闸命令响应码 C1H 00H

校验码: = (同步码) XOR (设备地址) XOR (数据 1) XOR (数据 2)

#### 三. 结束

宇安 智能通道闸系统


#### 附件二、标准接线图



#### 附件三、常见故障及分析


#### 基础概念:

- A、 限位光电开关: 通过挡光片隔断光耦 1 则 G1 输出 12V 的脉冲信号; 隔断 光耦 2 则 G2 输出 12V 的脉冲信号。 有电压输出时指示灯(红、绿)会变亮。
- B、电机: DC24V 直流减速电机,正常 工作时空载电流为 300mA 左右,负载电 流小于 1.2A。
- C、 电源板: 是本公司为实现摆闸的断电自动 打开的功能而最新研发的控制板。



宇安 智能通道闸系统

D、圆柱型光电开关:由发射端和接收端组成,发射端有2线电源输入(棕色:+12V、蓝色:GND),供电正常指示灯常亮;接收端有2线电源输入(棕色:+12V、蓝色:GND)和1线信号输出(黑线:+12V),对通时无信号输出、隔断时有信号输出指示灯变亮。



- 1. 上电后摆臂来回转动或开闸后不限位
- 1)确定限位光电开关是否受强光照射(一般指在室外安装调试): 检测方法:盖上机箱盖;如有需要打开机箱或机心盖,请用深颜色不透光物体遮住 限位光电开关进行调试!!
- 2) 测试限位光电开关:
- A、检察零位、左开到位、右开到位的限位光电开关是否供电!检查4PIN线头有无松动或接触不良;
- B、进入调试菜单 **P00**,转动制动轴带动挡光片依次隔断左开到位、零位和右开到位的限位光电开关的通光耦,隔断光耦时指示灯应变亮并输出电压为+12V,否则限位光电开关已损坏;
- 3)检查限位光电开关与主板的连线是否连接可靠;
- 4) 限位光电开关和连线都正常则主板损坏。
- 2. 给有效开闸信号后闸机无动作
- 1) 主板指示灯正常,当给有效开闸信号时,**L7** 或者 **L8** 指示灯间断闪烁、方向指示板会变成绿色箭头(这里包含 2 个不同方向的信号),闸机无动作:

检测方法: 检测 **PX** 接线端的 **PC**、**PD** 的输出电压(AC18V), 检测 **F2**(3A)保险管 是否熔断;如正常,检测 **DX** 接线端的 **MA**、**MB** 两端是否有电压输出(DC24V),如有输出,检测电机连线有无脱焊;电机是否损坏;

2) 主板指示灯均不亮, LED 数码管无显示:

检测方法: 检测 **PX** 接线端的 **PA、PB** 的电压输出(AC12V); 检测 **F1**(2A)保险管 是否熔断。如以上都正常,判断主板损坏;

3、闸机开闸后不复位或一开到位后立即复位

当行人通行过后闸机不立即复位(指配有感应复位功能的闸机),延时一段时间后闸机才处于锁死状态或一开到位后立即复位:

检测方法: 首先检测圆柱型光电开关及是否对通; 有信号输出时主板上的 L2 或 L4 指示灯会变亮, 否则主板损坏; 检查主板参数设置 P08 是否设置成带记忆;

- 4、断电后闸机不动作
- 1) 检测干电池的电压(不低于 DC9V);
- 2)检查线路是否松动或脱焊,检测电源板的 CON1 端子的 MA、MB 两端子的电压输出(DC12V),否则电源板损坏。
- 5、断电后摆臂不限位及上电后摆臂反转
  - 1) 检测干电池的电压(不低于 DC9V);

宇安 智能通道闸系统

2)检查线路是否松动或脱焊,检测电源板的 CON1 端子的 **MA、MB** 两端子的电压 输出(DC12V),否则电源板损坏;

- 3) 分别检测左、右开到位限位光电开关及主板。(见 1、)
- 4) 机芯间隙过大,导致摆臂晃动使挡光片发生移动,上电后没先检测到限位信号导致电机反转。用深色不透明物体隔断一下限位光电开关上的光耦即可正常
- 6、联机使用时一隔断圆柱型光电开关就开闸
  - 1) 检查联机线是否一一对应相连接;
  - 2)检查主板的菜单功能设置, P04 菜单设置功能选择(详细情况请参照菜单调试说明)。